MANUAL DE INSTRUCCIONES

- Vaporizador facial con receptáculo para hierbas y aceites esenciales –

1. Funciones:

1. Se utiliza para reblandecer la piel y las células necróticas antes de proceder a tratamientos de piel posteriores.
2. Abre los poros de la piel para una limpieza más profunda y extrae las impurezas a la superficie.
3. El vapor penetra en los poros de la piel y ayuda a eliminar la grasa, los puntos negros, restos de maquillaje, así como la suciedad que se acumula a largo del día.
4. El vapor ayuda a liberar de manera efectiva las toxinas naturales de la piel.
5. El vapor ayuda a suavizar las arrugas antes del tratamiento.
6. Aumenta la circulación sanguínea, humedece la piel, mejora el metabolismo y renueva la piel.
7. Ayuda a tratar el acné y las manchas de vino (hemangioma plano). Ilumina y nutre la piel cuando se utiliza con hierbas.
8. Introduzca hierbas de aromaterapia o aceites esenciales para proporcionar un efecto terapéutico en el tratamiento.

2. Montaje:

1. En primer lugar saque el vaporizador de su embalaje, incluidas las bolsas higiénicas de celofán.

2. Saque el recipiente de plástico para el agua y asegúrese que la junta de goma esté colocada en el borde de la jarra (o insertada en el alojamiento del vaporizador). Al utilizarlo por primera vez, se recomienda lavar a consciencia el recipiente para el agua.

3. Proceda a montar la base de ruedas del vaporizador. Una las ruedas con las patas en la base en forma de estrella. Cuando se hayan montado las cinco patas, coja el tubo de acero cromado del vaporizador e insértelo en el tubo vertical que actúa de alojamiento. Coloque el conjunto vertical dentro de la base de ruedas y gírelo del revés.
4. A continuación, introduzca el tornillo de sujeción a través de las arandelas que se suministran y apriete la tuerca de apoyo al máximo utilizando la llave. Una vez montada la base, no ajuste la altura de la base vertical, hasta que no haya colocado el vaporizador en el tubo principal. De este modo se asegurará que el mástil no salga expulsado accidentalmente y pueda provocar heridas.

5. Monte el vaporizador en la base de ruedas alineando el tubo de la base en el agujero receptor del vaporizador. Ponga el recipiente del agua en su alojamiento, alrededor del elemento de calentamiento, y asegúrese que quede bien acoplado y ajustado antes de girarlo para apretar el recipiente en su lugar.

6. Una vez realizados los pasos anteriores, conecte el cable de la alimentación en la toma ubicada en la parte posterior del vaporizador. Una vez conectado el vaporizador, inserte el cable a la toma de la corriente en la pared.

7. Antes de encender el aparato, llénelo y asegúrese que esté listo para funcionar. Así evitará posibles derrames accidentales de agua sobre el vaporizador cuando éste esté en tensión.

3. Aplicación:

1. Para llenar el vaporizador, extraiga el tapón de llenado y el recipiente de las hierbas. Vierta agua destilada en el contenedor del agua hasta el nivel correcto. Puede sacar el recipiente del agua y colocarlo de nuevo una vez lleno.

2. El nivel de agua deberá estar entre las marcas de nivel mínimo y máximo que se pueden ver en un lateral de la jarra.

3. Para realizar tratamientos herbales, extraiga el receptáculo para las hierbas del alojamiento de carga y coloque una pequeña cantidad de hierbas (una pizca) en el plato metálico alojado en el fondo del bote para las hierbas. Vuelva a poner en su lugar el receptáculo para las hierbas y el tapón de llenado. Se deberá prestar mucha atención para asegurarse que nada entre en el suministro de agua. Cualquier resto que pueda entrar en el agua
podrá provocar salpicaduras y, como consecuencia, heridas a las personas.

4. Encienda el botón "VAPOR": La máquina empieza a calentarse y expulsa vapor al cabo de 5 minutos. Nunca ponga en funcionamiento el vaporizador sin agua. Asegúrese que el nivel del agua esté dentro de los límites de seguridad marcados fuera del recipiente.

5. Encienda el botón de "OZONO" en caso requerido:

- La luz verde se ilumina.
- La luz de ozono se ilumina.
- Se puede percibir un olor a ozono en el vapor expulsado.

Nota: *Durante el funcionamiento, el nivel del agua bajará al nivel mínimo. Una vez se alcance dicho nivel, la máquina apagará automáticamente el dispositivo de calentamiento para evitar que se utilice el vaporizador sin agua en el recipiente. Una vez se haya vuelto a llenar el recipiente de agua y el nivel vuelva a estar dentro de los límites de seguridad establecidos, pulse el botón de VAPOR para reiniciar el vaporizador. Una vez terminado el tratamiento, apague el botón de VAPOR. El aparato quedará en modo de espera (stand-by).*

4. Sugerencias tratamiento:

Tipos de piel (recomendaciones)	**Distancia**	**Tiempo**
Piel grasa y con mala circulación	25 cm	+/- 15 minutos
Piel normal	25 cm	10 minutos
Piel delicada y/o seca	30 cm	5 minutos
Expansión de vasos capilares e inflamación UV	30 cm	5 minutos

5. Precauciones:

1. Cuando se deba ajustar la altura del aparato, coja firmemente el tubo vertical de la unidad con una mano y apriete la tuerca con la otra mano. Asegúrese que el vaporizador esté desconectado cuando haga estas manipulaciones, y que no apunte a nadie para evitar daños y heridas.
2. El recipiente del agua alcanza una temperatura muy elevada. No lo toque durante el uso.

3. Cuando instale/coloque el recipiente del agua, no lo apriete demasiado ya que podría dañar la junta de goma o la rosca y acortar la durabilidad del aparato. Si lo aprieta demasiado fuerte podría romper el recipiente y dañar el elemento de calentamiento.

4. El nivel del agua deberá estar entre las marcas de máximo y mínimo en el lateral del recipiente para el agua.

5. Cuando añada agua a través del tapón de llenado, desconecte la unidad de la corriente. Aunque sea hermético, se deberá prestar mucha atención para evitar cualquier salpicadura y evitar que se filtren pérdidas en el alojamiento del vaporizador.

6. Si detecta pérdidas de agua o vapor en algún lugar que no sea la boquilla del brazo, apague el botón de “POWER” inmediatamente, y desconecte la unidad de la corriente eléctrica. Extraiga el recipiente para el agua y asegúrese que la goma de estanqueidad está correctamente colocada. Si el problema no se resuelve, consulte con su proveedor.

7. Cuando haga funcionar el vaporizador, la boquilla no debe apuntar al rostro del cliente hasta que el vapor no salga de modo continuado y uniforme. Manténgalo a una distancia de 45 cm de la cara. El vapor deberá ser proyectado desde el escote hasta la parte superior de la cara o nacimiento del pelo.

8. El ozono mata las bacterias de la piel. No se recomienda utilizarlo durante un largo periodo de tiempo. Los tiempos de uso se aplicarán según el tipo de piel del cliente (ver tabla).

9. Durante un uso continuado, cuando el agua llegue al límite mínimo ocurrirá lo siguiente:
El vaporizador apagará automáticamente el elemento de calentamiento y no se pondrá en marcha de nuevo hasta que no se haya enfriado y hasta que el recipiente de agua no se haya llenado de nuevo hasta los niveles indicados. Vuelva apretar el botón de “VAPOR” para ponerlo otra vez en funcionamiento. NUNCA intente utilizar el vaporizador sin agua en el recipiente. La unidad podría estropearse.
10. El vaporizador deberá estar conectado con un dispositivo contra fugas de corriente a tierra.

6. Advertencias:

No utilice ninguna substancia que no sea agua destilada en el recipiente para el agua. El hecho de llenar el jarrón con otros líquidos alterará el método utilizado en el proceso de ebullición y cualquier “contaminación” provocará la expulsión del líquido hirviendo. Se deberá prestar especial atención cuando utilice aceites esenciales o hierbas. Éstas no deberán contaminar el agua utilizada para la vaporización.
 NUNCA dirija el surtidor del vapor directamente sobre la cara del cliente, podría quemarse.

 NUNCA utilice el vaporizador en ambientes húmedos o no ventilados para evitar daños a los componentes eléctricos de la unidad.

 NUNCA utilice el vaporizador en el exterior ya que los componentes del aparato podrían dañarse.

 NUNCA intente abrir el alojamiento/caja del vaporizador. Consulte siempre con un técnico especializado o contacte con su proveedor para cualquier duda, devolución o reparación.

7. Mantenimiento:

Es aconsejable lavar el vaporizador al menos una vez por semana y proceder a la descalcificación. Cuando el vaporizador esté frio, extraiga el recipiente para el agua y llénelo con una solución descalcificadora. Déjelo actuar toda la noche. A continuación, lávelo con agua clara para eliminar cualquier residuo de agente de descalcificación Llénelo de nuevo con agua y haga funcionar el vaporizador realizando dos ciclos de rodaje para eliminar definitivamente cualquier residuo que pueda quedar en la unidad. Extraiga el recipiente y vuelva a lavarlo. Llénelo de agua y ya estará listo para hacerlo funcionar. Para evitar que la unidad salpique, no deberá quedar ningún residuo de descalcificador.